



NOTE:

Ovenlysvindue lodret snit.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder ved boring af huller samt montering af ventilationsstuds. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studs skal beregnes iht. gældene regler herfor.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Ventilationshuller i spær og udveksling bores.
- Fast underlag monteres.
- Ventilationshul i fast underlag opmærkes og skæres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslisters monteres.
- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven fastgøres til afstandslisters.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilationsstuds monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes der med præfabrikerede ovenlysinddækninger.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Ventileret konstruktion på fast underlag

MONIER A/S

Emne : **XX**

Dato : xx.xx.xxxx

Mål : xxx

Tegn.nr. : x.X-x-xx