



#### NOTE:

Ovenlysvindue lodret snit.

Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

#### Montage:

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Der monteres lægter på siden af spær som underlag for krydsfiner.
- Vandfast krydsfiner udføres som underlag, overside placeres lig med overkant af spær.
- Krydsfiner og udveksling skal udgøre et fast underlag på min. 350 mm - forkant rundes.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandsliister monteres.
- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven klemmes sammen med undertaget i afvandingsrenden.
- Der lægtes og præfabrikerede ovenlysinddækninger monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.