



Emne: **Skotrende, forsænket , lige løb - 15 grader**

Tegning nr.: 9A1-15

Note

Vinkelret snit i skotrende. Tagsten er vist i normalsnit. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning mellem spær i hele rendens bund.

Montage

- Vandfast krydsfiner udføres i en bredde af 500 mm. til hver side af rendens bund.
- Der monteres lægter på siden af spær som underlag for krydsfiner.
- Overside af krydsfiner placeres lig med overkant af spær og forkanter rundes.
- I bunden af renden placeres en bane undertag i skotrendens længderetning. Skotrendeinddækninger skal have en bredde på 450 mm. i hver side af renden. Inddækningerne monteres med et overlæg på 200 mm.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- Første bane butylbånd monteres langs kanten af inddækningen.
- Anden bane butylbånd monteres 200 mm. inde fra kanten af inddækningen.
- Undertaget udlægges med 200 mm. overlæg på skotrendeinddækningen.
- Afstandsliister monteres.
- Mellem spær monteres der to ekstra afstandsliister som underlag for bærelægte.
- På bagsiden af ekstra afstandsliister monteres butylbånd inden udlægning.
- Øverste ende af ekstra afstandsliister skæres skrå, så vandet ledes bort.
- Ekstra afstandsliister skal slutte 50 mm. før bagkanten af krydsfineren.
- Fastgørelse af de ekstra afstandsliister skal ske i krydsfineren.
- Fastgørelse af afstandsliister må ikke ske længere ude i renden end hvor der er undertag. Lægter monteres iht. anvisninger for tagstenstype.
- Bærelægte monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender, evt. med tildannede vinkelbeslag.
- Bærelægte må ikke fastgøres ned i skotrenden.
- IcoVenti skotrendeelement monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendig skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.