



### Emne: **Kvist, nedre tilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 12C1-15

#### Note

Lodret snit i kvist ved nederste side. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

#### Montage

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres mellem spær og placeres i flugt med overkant af spær.
- Pladebredden skal være min. 300 mm. fra kvistforkant.
- Forkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Undertag monteres og føres op ad kvistforkanten og fastgøres hertil.
- Undertag fra siden foldes om hjørnet og klæbes med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.