



### Emne: **Skorsten, mursten, nedre tilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 11C1-15

#### Note

Lodret snit i skorsten. Nederste side. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

#### Montage

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres mellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Pladebredden skal være min. 300 mm. fra skorstenen.
- Forkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Undertaget monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning afhængig af tagstenstypen. Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget fra siden foldes om hjørnet og klæbes med med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.