



**NOTE:**

Vinkelret snit i gavl med udhæng, murværk er vist i lodret snit.  
 Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.  
 Forstærkning til at bære udhæng er ikke vist.

**Montage:**

- Der udlægges mineraluld ovenpå mur.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandsliister monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Afstandsliste ved vindskede fastgøres i lægter.
- Undertaget bukkes omkring afstandslisten og fastgøres hertil .
- Udhængsspær fastgøres til afstandsliste og lægter.
- Vindskede monteres i lægteender.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.