



NOTE:

Lodret snit i skorstensside, tagflade vist i vinkelret snit.

Ventileret konstruktion hvor der ved montering af ventilationsstudser skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældene regler herfor. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Hjælpepær monteres mellem øverste og nederste udveksling.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Tagrydsfiner skæres imellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Undertaget monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til undertag fra nedre tilslutning med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og skorstenen.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

MONIER A/S

More power to your roof
 www.monier.dk

Ventileret konstruktion frithængende

Emne : **Skorsten, sidetilslutning - 15 gr.**

Dato : 01.09.2011

Mål : 1:10

Tegn.nr. : 11.B-2-15