


TAGPLADERNE AFKORTES OG BUKKES 15–20 MM OP AD MUREN. SIDEINDDÆKNING OG MURINDDÆKNING MONTERES OG FASTGØRES PR. 200 MM OG UDFUGES. DER KAN OGSÅ ANVENDES AERODEK LØSKANT (SE DETALJE 10.01)

AeroDek Detaljer					
Emne INDDÆKNINGER INDDÆKNING MED AERODEK FORTANDET SIDEINDDÆKNING OG AERODEK MURINDDÆKNING					
Dato	Mål	Rev.	Init.	Godkendt	Tegn. nr.
17.12.2007	1:5	01.01.2020			10.02