



NOTE:

Paralleltagskonstruktion lodret snit, anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Uventileret undertagskonstruktion skal udføres med diffusionsåbent undertag

Tagsten skal være godkendt til taghældningen.

Der skal sikres ventilation imellem tagsten og undertag.

Der er ikke vist øvrige fastgørelser.

Montage:

- Spær opstilles.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendig skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.