



### Emne: Muret gavl med udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 3A1-15

#### Note

Vinkelret snit i gavl med udhæng. Murværk er vist i lodret snit. Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Derudover er forstærkning til at bære udhæng ikke vist.

#### Montage

- Der udlægges mineraluld på mur.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Afstandsliste ved vindskede fastgøres i lægter.
- Undertaget bukkes omkring afstandslisten og fastgøres hertil.
- Udhængsspær fastgøres til afstandsliste og lægter.
- Vindskede monteres i lægteender.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.