



NOTE:

Ovenlysvindue vinkelret snit.

Ventileret konstruktion hvor der ved boring af huller skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældene regler herfor.

Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Der monteres hjælpspær mellem øverste og nederste udveksling.
- Ventilationshuller i spær bores.
- Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på siden af afstandslisterne.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven føres udover lægter samt afstandslistes og fastgøres.
- Præfabrikerede ovenlyssidestykker og -inddækninger monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Hjælpspær kan evt. udelades hvis spærafstanden er som angivet i ovenlysproducentens vejledning.

Ventileret konstruktion på fast underlag

MONIER A/S

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx**

Mål : **xxx**

Tegn.nr. : **x.X-x-xx**