



KONDENSFANG

AERODEK KONDENSFANG MONTERES I PRINCIPPET SOM ET ISOPAL UNDERTAG, MEN DA AERODEK ER ET TÆT TAG, DER KUN I FÅ TILFÆLDE AFGIVER MINIMALE MÆNGDER VAND, KAN ET KONDENSFANG AFSLUTTES I UDHÆNG (DETALJE 02, 03 OG 04) ELLER BAG TAGRENDE (DETALJE 05), LIGESOM DER IKKE KRÆVES NEDFÆLDET SKOTRENDE (DETALJE 01). ISÆR VED RENOVERING, HVOR DEN EKSISTERENDE TAGBELÆGNING (BØLGETERNIT) FJERNES, KAN DER VÆRE FLERE LØSNINGER.

SKOTRENDE

AERODEK KONDENSFANG FØRES OP TIL OVERKANT KANTLÆGTE OG HÆFTES MED GALV. KLAMMER.

AeroDek Detaljer

Emne SKOTRENDE - AERODEK KONDENSFANG
SKOTRENDE MED AERODEK SKOTRENDE

Icopal a/s
Telefon 44885500
E-mail tag.dk@icopal.com



Dato 17.12.2007

Mål 1:5

Rev. 01.01.2020

Init.

Godkendt

Tegn. nr.

01