



Emne: **Ovenlysvindue - sidetilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 8C1-15

Note

Lodret snit i ovenlysvindue. Montagevejledningen fra ovenlysproducenten skal følges. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres hjælpepær mellem øverste og nederste udveksling.
- Undertag udlægges og fastgøres til spær.
- Afstandslistes monteres.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget, hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på siden af afstandslisterne.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven føres udover lægter samt afstandslistes og fastgøres.
- Præfabrikerede ovenlyssidestykker og inddækninger monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Hjælpepær kan evt. udelades hvis spærafstanden er som angivet i ovenlysproducentens vejledning.