



NOTE:

Vinkelret snit i gavl med udhæng, murværk er vist i lodret snit.
 Ventilert konstruktion der anvendes til paralleltagkonstruktion.
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverdigt.
 Forstærkning til at bære udhæng er ikke vist.

Montage:

- Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Afstandsliste ved vindskede fastgøres i lægter.
- Undertaget bukkes omkring afstandslisten og fastgøres hertil.
- Udhængsspær fastgøres til fast underlag og lægter.
- Vindskede monteres i lægteender.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Ventileret konstruktion på fast underlag

MONIER A/S

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx**

Mål : **xxx**

Tegn.nr. : **x.X-x-x**