


VINDSKEDE UDFØRES MED OVERKANT 25 MM OVER TAGLÆGTER. TAGPLADERNE AFKORTES OG BUKKES 15–20 MM OP AD VINDSKEDE. GAVLAFSLUTNINGEN (HØJRE OG VENSTRE) ER KONISK, OG DE MONTERES OPPEFRA OG NEDEFTER, SØMMES I VINDSKEDE OG OM NØDVENDIGT POPNITTES I SAMLINGER. SØM / POPNITTER DÆKKES MED BINDER OG GRANULAT.

AeroDek Detaljer					 Icopal a/s Telefon 44885500 E-mail tag.dk@icopal.com
Emne TAGKANTER GAVLAFSLUTNING MED AERODEK FORTANDET GAVLAFSLUTNING					
Dato	Mål	Rev.	Init.	Godkendt	Tegn. nr. 4.02
17.12.2007	1:5	01.01.2020			