



TAGPLADERNE AFKORTES OG BUKKES 15–20 MM OP AD MUR. HEREFTER SØMMES SOM NORMALT I BAGKANT PLADE. INDDÆKNINGSBÅNDET FØRES 80 MM OP AD MUR, TILDANNES OG FASTGØRES. AERODEK LØSKANT/MURINDDÆKNING MONTERES OG UDFUGES.

AeroDek Detaljer

Emne **INDDÆKNINGER**
MUR (SKORSTEN) MED PERFORM OG AERODEK LØSKANT/MURINDDÆKNING

Icopal a/s
 Telefon 44885500
 E-mail tag.dk@icopal.com



Dato	17.12.2007	Mål	1:5	Rev.	01.01.2020	Init.		Godkendt	
------	------------	-----	-----	------	------------	-------	--	----------	--

Tegn. nr. **10.05**