



BEKLÆDNING, F.EKS.  
PLAN AERODEK PLADE

FUGEBÅND

AERODEK SIDEINDDÆKNING  
FORTANDET

AERODEK TAGPLADE  
OPBUKKET

LÆGTE

TAGPLADERNE AFKORTES OG BUKKES 15–20 MM OP AD GAVLEN. SIDEINDDÆKNING MONTERES OG FASTGØRES. GAVLBEKLÆDNING, F.EKS. PLAN AERODEKPLADE, MONTERES NED OVER SIDEINDDÆKNINGEN OG SAMLINGEN TÆTNES MED FUGEBÅND ELLER LIGNENDE.

## AeroDek Detaljer

Emne **INDDÆKNINGER**  
**GAVLBEKLÆDNING MED AERODEK FORTANDET SIDEINDDÆKNING**

Icopal a/s  
Telefon 44885500  
E-mail tag.dk@icopal.com



Dato	17.12.2007	Mål	1:5	Rev.	01.01.2020	Init.		Godkendt	
------	------------	-----	-----	------	------------	-------	--	----------	--

Tegn. nr. **10.03**