



**NOTE:**

Vinkelret snit i tagflade, murværk er vist i lodret snit.  
 Ventileret konstruktion der anvendes til paralleltagskonstruktion.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

**Montage:**

- Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Undertaget føres op ad murværk.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægtes afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og muren.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

**Ventileret konstruktion på fast underlag**

**MONIER A/S**

Emne : **XX**

Dato : xx.xx.xxxx

Mål : xxx

Tegn.nr. : x.X-x-xx