



NOTE:

Tagfod lodret snit.

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Lægte monteres på siden af spær.
- Tagrydsfiner skæres imellem og udenom spær og der fuges mod murværk og spær som vindbræt.
- Lister/kiler monteres som underlag for fodplade. Der sikres minimum 30 mm. ventilationsspalte mellem fodplade og murværk.
- Snefangsrør monteres fastgøres til tagkrydsfineren.
- 18 mm tagkrydsfiner monteres som fodplade.
- Rendejern fræses ned i tagkrydsfiner og tagrender monteres.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem tagrende og murværk på min. 15 mm.
- Fodblik fastgøres til tagkrydsfiner.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Fugleklodser monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

MONIER A/S

More power to your roof
www.monier.dk

Konstruktion med B&C Danflock® tagsten

Emne : Tagfod uden udhæng - 25 gr.

Dato : 30.05.2012

Mål : 1:10

Tegn.nr. : 1.B-4-25