



NOTE:

Vinkelret snit i gavl med udhæng, murværk er vist i lodret snit.

Konstruktion med B&C Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Forstærkning til at bære udhæng er ikke vist.

Montage:

- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Udhængsspær fastgøres til lægter.
- Vindskede monteres i lægteender.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.