



Emne: Kvist - øvre tilslutning - 15 grader

Tegning nr.: 12A1-15

Note

Lodret snit i kvist ved øverste side. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Der er ikke vist ventilation af hulrum i kvisttag. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres mellem spær og placeres i flugt med overkant af spær.
- Pladebredden skal være min. 300 mm. fra kvisttag.
- Bagkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Trykimprægneret lægter monteres med fald fra midten mod tilstødende spærfag.
- Krydsfiner som underlag for zink monteres.
- Første bane undertag monteres fra bagkant på krydsfiner.
- Undertag føres over lægte og krydsfiner og ud på kvisttaget.
- I hjørnerne foldes omkring og fastgøres til sideslutningen.
- Inddækninger og afvandingsrender monteres ovenpå første bane undertag og fastgøres til krydsfineren.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm. mod tilstødende spærfag.
- Anden bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kvisttag monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.