



NOTE:

Tagfod lodret snit.

Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 25° og derover.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Inden arbejdet udføres oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af nederste lægte, således at 1. række tagsten ikke "hænger".

Montage:

- Lægte monteres på siden af spær
- Krydsfiner skæres udenom spær og fastgøres med fald mod spærender.
- Der fuges mod murværk.
- Rendejern fræses ned i krydsfiner og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- 1. bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges parallelt med spær.
- Samling mellem 1. bane og øvrige baner udføres med min. 200 mm overlæg.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Samling i undertaget sikres med skumklodser under lægter, fastholdt med kabelbinder.
- Ventileret fuglegitter monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.