



NOTE:

Lodret snit i ventilationsstuds.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse skal beregnes iht. gældene regler herfor.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist øvrige fastgørelser.

Montage:

- Fast underlag monteres.
- Ventilationshul i fast underlag opmærkes og skæres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilationshul i undertaget opmærkes.
- Bemærk at huldiameter i undertaget er mindre end huldiameter i det faste underlag.
- Hullet udskæres omhyggeligt.
- Tætningsringen klemmes/bukkes så den kan føres ind i hullet.
- Tætningsringen klemmes sammen så siderne bukker op.
- Undertaget bliver dermed fastklemt mellem ringens to sider.
- Til sidst monteres ventilationslåget omhyggeligt på ringen.
- Det skal sikres at lågets modhager sidder korrekt på ringen.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

Ventileret konstruktion på fast underlag

MONIER A/S

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx**

Mål : **xxx**

Tegn.nr. : **x.X-x-xx**