

**Emne: Grat - 15 grader**

Tegning nr.: 6A3-15

Note

Vinkelret snit i grat. Tagsten er vist i normalsnit. Ventilert konstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Mellem hvert stikspær skal der monteres ventilationsstudse, således at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse, skal beregnes iht. gældende regler herfor. Der er ikke vist ventilationstagsten. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastgørelse af gratplankehøjden.

Montage

- Fast underlag monteres.
- Ventilationshuller i fast underlag opmærkes og skæres.
- Undertaget på den ene side af graten udlægges og fastgøres på spær.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser dækkes af afstandslisterne.
- Undertaget monteres på den anden side af graten.
- Der udføres min. 100 mm. overlæg over gratspærret.
- Afstandslisterne monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- IcoAir monteres.
- Gratplanke fastgøres til lægter med tildannede vinkelbeslag.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilert rygningbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.