



Emne: **Muret gavl uden udhæng - 15 grader**

Tegning nr.: 3B3-15

Note

Vinkelret snit i gavl uden udhæng. Murværk er vist i lodret snit. Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der udlægges mineraluld på mur.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kantlægten fastgøres i lægteender.
- Undertaget bukkes omkring kantlægten og fastgøres hertil.
- Trykfast isolering placeres op ad kantlægten.
- Fugtspærre placeres som vist og fastgøres i kantlægte.
- Der opmures.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Yderste tagsten oplægges i mørtel.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.