



**NOTE:**

Vinkelret snit i gavl uden udhæng, murværk er vist i lodret snit.  
 Ventilert konstruktion der anvendes til paralleltagskonstruktion.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

**Montage:**

- Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kantlægten fastgøres i lægteender.
- Undertaget bukes omkring kantlægten og fastgøres hertil.
- Trykfast isolering placeres op ad kantlægten.
- Fugtspærre placeres som vist og fastgøres i kantlægte.
- Der opmures.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Yderste tagsten oplægges i mørtel.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

**Ventileret konstruktion på fast underlag**

**MONIER A/S**

Emne : **XX**

Dato : xx.xx.xxxx

Mål : xxx

Tegn.nr. : x.X-x-xx