



Emne: Skorsten, mursten, øvre tilslutning - 15 grader

Tegning nr.: 11A1-15

Note

Lodret snit i skorsten. Øverste side. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres udveksling mellem spær og lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres mellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Bagkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Første bane undertag monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning afhængig af tagstentypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til sidetilslutningen med butylbånd.
- Nederste afvandingsrende monteres ovenpå første bane undertag og fastgøres til krydsfineren. Der sikres et fald på ca. 50 mm. mod tilstødende spærfag.
- Det skal sikres at vandrenden ikke gennembryder afstandslisten hvor der er lægter.
- Anden bane undertag monteres fra overkant krydsfiner til nederste afvandingsrende.
- Undertaget klæbes til afvandingsrenden med butylbånd.
- Øverste afvandingsrende monteres ovenpå anden bane undertag og fastgøres til krydsfineren.
- Tredje bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Afstandslistes monteres og der lægtes iht. anvisninger for tagstentype.
- Der monteres lægter som underlag for skotrendeinddækning.
- Vandfast krydsfiner monteres med fald mod siderne som svineryg.
- Skotrende inddækning monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstentype.
- Der afsluttes med fastholdelse af inddækning.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.