



**NOTE:**

Tagfod lodret snit.

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

**Montage:**

- Lægte monteres på siden af spær.
- Vindbrædt og vindplade monteres og der fuges mellem vindbrædt, spær og murværk.
- 38x56 mm lægte monteres på højkant
- Der udfræses i lægte for rendejern
- Rendejern og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres.
- Fugleklodser monteres
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

**MONIER A/S**

More power to your roof  
www.monier.dk

**Konstruktion med B&C Danflock® tagsten**

Emne : Tagfod med udhæng - 25 gr.

Dato : 30.05.2012

Mål : 1:10

Tegn.nr. : 1.A-4-25