



**NOTE:**

Ovenlysvindue lodret snit.  
 Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.  
 Tagsten skal være godkendt til hældningen.  
 Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

**Montage:**

- Der monteres udveksling mellem spær, forkant rundes.
- Der monteres lægter på siden af spær som underlag for krydsfiner.
- Vandfast krydsfiner udføres som underlag, overside placeres lig med overkant af spær.
- Krydsfiner og udveksling skal udgøre et fast underlag på min. 300 mm - forkant rundes.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslistes monteres.
- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven fastgøres til afstandslistes.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes der med præfabrikerede ovenlysinddækninger.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.