



Emne: Kvist, nedre tilslutning - 15 grader

Tegning nr.: 12C2-15

Note

Lodret snit i kvist. Nederste side. Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Det skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder ved montering af IcoAir. Ventilationsarealet og heraf følgende antal IcoAir skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Undertaget monteres og føres op ad kvistforkanten og fastgøres hertil.
- Undertaget fra siden foldes om hjørnet og klæbes med butylbånd.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisterne monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og zinkløskant.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.