



#### NOTE:

Vinkelret snit i skotrende, tagsten er vist i normalsnit.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Imellem hvert skiftespær skal der monteres ventilationsstudse og bores huller således at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse skal beregnes iht. gældende regler herfor. Der er ikke vist ventilationstagsten.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser i øvrigt.

Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

#### Montage:

- Ventilationshuller i skiftespær bores og fast underlag monteres.
- Ventilationshuller i fast underlag opmærkes og skæres.
- I bunden af renden placeres en bane undertag i skotrendens længderetning.
- Skotrendeinddækninger skal have en bredde på 450 mm i hver side af renden.
- Inddækningerne monteres med et overlæg på 200 mm.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- 1. bane butylbånd monteres langs kanten af inddækningen.
- 2. bane butylbånd monteres 200 mm inde fra kanten af inddækningen
- Undertaget udlægges med 200 mm overlæg på skotrendeinddækningen.
- Det skal sikres at alle fastgørelser af undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslister monteres.
- Imellem spær monteres der 2 ekstra afstandslister som underlag for bærelægte.
- På bagsiden af ekstra afstandslister monteres butylbånd inden udlægning.
- Øverste ende af ekstra afstandslister skæres skrå så vandet ledes bort.
- Fastgørelse af afstandslister må ikke ske længereude i renden end hvor der er undertag.
- Lægter monteres iht. anvisninger for tagstenstype.
- Bærelægte monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender, evt med tildannede vinkelbeslag.
- Bærelægte må ikke fastgøres ned i skotrenden.
- Der monteres et inddækningsprofil til beskyttelse af bærelægte.
- Der sikres 25 mm. fri luft til ventilation under inddækningsprofilen.
- Ventilationsstuds monteres.
- Fuglegitter monteres på over- og underside af bærelægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

#### Ventileret konstruktion på fast underlag

Emne : XX

Dato : xx.xx.xxxx Mål : xxx Tegn.nr. : x.X-x-xx

**MONIER A/S**