



#### NOTE:

Tagfod lodret snit.

Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 25° og derover.

Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden og det skal sikres at der ikke

forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys grater og lignende.

Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Inden arbejdet udføres oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at 1. række tagsten ikke "hænger".

#### Montage:

- Lægte monteres på siden af spær.
- 18 mm krydsfiner skæres imellem og udenom spær og der fuges mod murværk og spær.
- Lister monteres som underlag for 21 mm krydsfiner.
- Snefangsrør monteres fastgøres til krydsfineren.
- 21 mm krydsfiner monteres.
- Rendejern fræses ned i krydsfiner og tagrender monteres.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem tagrende og murværk på min. 15 mm.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- Fast underlag monteres.
- 1. bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til det faste underlag.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges parallelt med spær.
- Samling mellem 1. bane og øvrige baner udføres med min. 200 mm overlæg.
- Det skal sikres at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Samling i undertaget sikres med skumklodser under lægter, fastholdt med kabelbinder.
- Ventilert fuglegitter monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

#### Ventileret konstruktion på fast underlag

**MONIER A/S**

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx**

Mål : **xxx**

Tegn.nr. : **x.X-x-xx**