



Emne: **Kvist, sidetilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 12B3-15

Note

Lodret snit i kvistsiden. Tagflade vist i vinkelret snit. Ventileret konstruktion, hvor der ved boring af huller, skal sikres, at der ikke kommer uventilerede områder. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Hjælpepær monteres mellem øverste og nederste udveksling.
- Ventilationshuller i spær bores.
- Fast underlag monteres.
- Undertaget monteres og føres op ad kvistsiden.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning afhængig af tagstentypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og vindspærre.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til undertag fra nedre tilslutning med butylbånd.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstentype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og kvisten.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstentype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.