



#### NOTE:

Vinkelret snit i skotrende, tagsten er vist i normalsnit.  
 Konstruktion med B&C Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.  
 Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

#### Montage:

- Lægter monteres iht. anvisninger for tagstenstype.
- Bærelægte og skotrendebrædder monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender, evt med tildannede vinkelbeslag.
- Skotrendeinddækningerne monteres.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- B&C STRIPS monteres.
- Tagsten tildannes mekanisk på bagsiden, således tagstenene falder tæt samme i falsene.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

# MONIER A/S

More power to your roof  
[www.monier.dk](http://www.monier.dk)

## Konstruktion med B&C Danflock® tagsten

Emne : Skotrende, - 25 gr.

Dato : 30.05.2012

Mål : 1:10

Tegn.nr. : 9.A-4-25