



Emne: Skotrende, forsænket, lige løb - 25 grader

Tegning nr.: 9A4-25

Note

Vinkelret snit i skotrende. Tagsten er vist i normalsnit. Konstruktion med B&C Danflock tagsten, der anvendes til taghældninger på 20 grader og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

Montage

- Lægter monteres iht. anvisninger for tagstentype.
- Bærelægte og skotrendebrædder monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender evt. med tildannede vinkelbeslag.
- Skotrendeinddækningerne monteres.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- B&C strips monteres.
- Tagsten tildannes mekanisk på bagsiden, således at tagstenene falder tæt sammen i falsene.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstentype.