



Emne: Muret gavl med udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 3A2-15

Note

Vinkelret snit i gavl med udhæng. Murværk er vist i lodret snit. Ventileret konstruktion der anvendes til paralleltagskonstruktion. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Forstærkning til at bære udhæng er ikke vist.

Montage

- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Afstandsliste ved vindskede fastgøres i lægter.
- Undertaget bukkes omkring afstandslisten og fastgøres hertil.
- Udhængsspær fastgøres til fast underlag og lægter.
- Vindskede monteres i lægteender.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.