



NOTE:

Lodret snit i skorsten, øverste side.

Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres imellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Bagkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- 1. bane undertag monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til sidetilslutningen med butylbånd.
- Nederste afvandingsrende monteres ovenpå 1. bane undertag og fastgøres til krydsfineren.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm mod tilstødende spærfag.
- Det skal sikres at vandrenden ikke gennembryder afstandslisten hvor der er lægter.
- 2. bane undertag monteres fra overkant krydsfiner til nederste afvandingsrende.
- Undertaget klæbes til afvandingsrenden med butylbånd.
- Øverste afvandingsrende monteres ovenpå 2. bane undertag og fastgøres til krydsfineren.
- 3. bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der monteres lægter som underlag for skotrende inddækning.
- Vandfast krydsfiner monteres med fald mod siderne som svineryg.
- Skotrende inddækning monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med fastholdelse af inddækning.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.