



#### NOTE:

Lodret snit i skorsten, nederste side.  
 Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.  
 Tagsten skal være godkendt til hældningen.  
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

#### Montage:

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres imellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Pladebredden skal være min. 300 mm fra skorsten
- Forkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Undertaget monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget fra siden foldes om hjørnet og klæbes med med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.