

**Emne: Skotrende, forsænket, lige løb - 15 grader**

Tegning nr.: 9A2-15

**Note**

Vinkelret snit i skotrende. Tagsten er vist i normalsnit. Ventilert konstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Imellem hvert skiftespær skal der monteres IcoAir således, at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet og heraf følgende antal IcoAir skal beregnes iht. gældende regler herfor. Der er ikke vist ventilationstagsten. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

**Montage**

- Lægter monteres på sider af skiftespær for vederlag af 21 mm. tagkrydsfiner.
- 21 mm. tagkrydsfiner tildannes således at denne kan monteres i niveau med overkant spær. Minimum bredde 600 mm.
- I bunden af renden placeres en bane undertag i skotrendens længderetning.
- Skotrendeinddækninger skal have en bredde på 400 mm i hver side af renden.
- Inddækningerne monteres med et overlæg på 200 mm.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- Første bane butylbånd monteres langs kanten af inddækningen.
- Anden bane butylbånd monteres 200 mm inde fra kanten af inddækningen.
- Undertaget udlægges med 200 mm overlæg på skotrendeinddækningen.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser af undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Imellem spær monteres der 2 ekstra afstandslisters som underlag for bærelægte.
- På bagsiden af ekstra afstandslisters monteres butylbånd inden udlægning.
- Øverste ende af ekstra afstandslisters skæres skrå, så vandet ledes bort.
- Fastgørelse af afstandslisters må ikke ske længere ude i renden end hvor der er undertag.
- Lægter monteres iht. anvisninger for tagstentype.
- Bærelægte monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender evt. med tildannede vinkelbeslag.
- Bærelægte må ikke fastgøres ned i skotrenden.
- Der monteres et inddækningsprofil til beskyttelse af bærelægte eller IcoVenti.
- Der sikres min. 25 mm. fri luft til ventilation under inddækningsprofilet.
- IcoAir monteres og fuglegitter monteres på over- og underside af bærelægte eller IcoVenti.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstentype.