



NOTE:

Vinkelret snit i gavl uden udhæng, murværk er vist i lodret snit.
Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion.
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Montage:

- Der udlægges mineraluld ovenpå bagmur.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kantlægten fastgøres i lægteender.
- Undertaget bukes omkring kantlægten og fastgøres hertil.
- Trykfast isolering placeres op ad kantlægten.
- Fugtspærre placeres som vist og fastgøres i kantlægte.
- Der opmures.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Yderste tagsten oplægges i mørtel.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.