



NOTE:

Vinkelret snit i gavl uden udhæng hvor vindskedesten anvendes.

Murværk er vist i lodret snit.

Konstruktion med B&C Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Forstærkning til at bære udhæng er ikke vist.

Montage:

- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der opmures.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der sikres mod slagregn og fugesne ved at indlægge mineraluld eller mørtel.
- Vindskedesten oplægges.