



NOTE:

Vinkelret snit i tagflade, murværk er vist i lodret snit.
 Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion.
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Undertag monteres og føres op ad murværk.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og muren.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.