



RENDEJERNENE MONTERES PÅ TO 19 MM BRÆDDER. 6 MM LISTER MONTERES MELLEM RENDEJERNENE, OG EN 25 X 50 MM LISTE FASTSØMMES OVENPÅ, SÅ FODSTYKKET KAN MONTERES MOD TAGRENDENS BAGKANT. NEDERSTE RÆKKE TAGPLADER SØMMES SOM NORMALT I PLADEKANT.

## AeroDek Detaljer

Emne TAGFOD  
TAGFOD MED KORT RENDEJERN OG AERODEK FODSTYKKE

Icopal a/s  
Telefon 44885500  
E-mail tag.dk@icopal.com



Dato	17.12.2007	Mål	1:5	Rev.	01.01.2020	Init.		Godkendt	
------	------------	-----	-----	------	------------	-------	--	----------	--

Tegn. nr. **3.02**