



Emne: Ovenlysvindue - nedre tilslutning - 15 grader

Tegning nr.: 8B3-15

Note

Ovenlysvindue i lodret snit. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres udveksling mellem spær og forkant rundes.
- Der monteres lægter på siden af spær som underlag for krydsfiner.
- Vandfast krydsfiner udføres som underlag og overside placeres lig med overkant af spær.
- Krydsfiner og udveksling skal udgøre et fast underlag på min. 300 mm. og forkant rundes.
- Undertag udlægges og fastgøres på spær.
- Afstandslistes monteres.
- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget, hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet. Undertagskraven fastgøres til afstandslistes.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med præfabrikerede ovenlysinddækninger.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.