



Emne: Rørgennemføring under 200 mm. - 15 grader

Tegning nr.: 5A2(2)-15

Note

Lodret snit i faldstammeudluftning. Ventilert konstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Gennemføringen opmåles således at den passer til lægteafstand og taghætte.
- Fast underlag monteres.
- Faldstammeudluftningen monteres og fastholdes.
- Første bane undertag føres 200 mm. forbi faldstammeudluftningen.
- Der foretages tæt udsikring omkring denne.
- ?????
- Præfabrikeret EPDM rørkrave med udstanset hul føres ned over faldstammeudluftningen.
- Det er vigtigt at det udstansede hul er ca. 20 % mindre end faldstammeudluftningen.
- Rørkraven klæbes til undertaget med butylbånd.
- Afvandingsrenden monteres ovenpå rørkraven og fastgøres til det faste underlag.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm mod tilstødende spærfag.
- Anden bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Undertaget fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.