



Fotobehang Décoration murale



Taal

Nederlands

Fotobehang

Ben je op zoek naar mooi fotobehang? Een airtex doek is de perfecte oplossing voor je wandbekleding. Airtex is vrij dun, maar van zeer sterke kwaliteit en met een matte uitstraling. In een handomdraai verander je een saaie muur in een sprankelend full color pronkstuk. Wandbekleding op maat en helemaal in jouw stijl

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten eerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 100 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 1 pt. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 2 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 10 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Fotobehang

Het materiaal: Airtex

Voor wandbekleding bieden wij Airtex aan. Dit is een fijn geweven polyesterdoek met een PVC coating. Het is enorm sterk en door de fijne structuur worden de prints haarscherp afgebeeld. Het doek glanst niet, waardoor de muur een bijzondere uitstraling krijgt. Het materiaal is krasvast, UV licht bestendig, makkelijk schoon te houden en werkt brandvertragend. Daarnaast is het eenvoudig verwijderbaar. Stopcontacten en kozijnen zijn tijdens montage eenvoudig uit te snijden zonder dat het doek

Materiaal:	Polyesterdoek met een PVC coating (grijze achterkant)
Gewicht:	330 gr/m ²
Brandwerend:	dit materiaal beschikt over een b1 certificaat
Bedrukking:	UV-inkten, enkelzijdig (4/0 full color)
Max. breedte:	310 cm
Max. lengte:	30 meter lang (let op, bij lengtes groter dan 10 meter wordt het toepassen op wanden een professionele klus
Afwerking:	Schoonsnijden
Toepassingen:	Behang, beursaankleding, interieur
Indoor/outdoor:	indoor
Waterafstotend:	ja





Fotobehang

Montage- instructie

Wat heb je nodig?

- Airtex doek
- Behanglijm
- Roller en een kwast (voor in de hoeken)
- Spatel

1. Om te beginnen; zorg voor een droge en schone ondergrond. Deze ondergrond moet niet poreus zijn. (een ondergrond is poreus als deze vocht op neemt, dit kan je eenvoudig testen met water). Indien de ondergrond wél poreus is, dan moet deze voorbehandeld worden met een voorstrijkmiddel.
 2. Gebruik behanglijm dat geschikt is voor Airtex. Roer deze lijm goed door met een stok. Deze lijm is niet geschikt om te verdunnen.
 3. Zorg dat het behang zo opgerold is, dat de print later van links naar rechts afgerold kan worden.
 4. Saus de volledige wand royaal in met de behanglijm.
 5. Begin vervolgens de print te monteren aan de wand. Breng de print links bovenin aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.
 6. Als de print goed is geplaatst kan deze met een spatel aangeduwd worden. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.
 7. Het behang zit aan je muur! Zorg dat randen strak zijn afgewerkt, en snijd desnoods overbodig materiaal bij de randen af. Lijmresten moeten na het aanbrengen binnen een uur met een vochtig doek verwijderd worden.
 8. Laat het behang goed drogen.
- 

Décoration murale

Êtes-vous à la recherche d'une belle décoration murale pour photo? Une toile textile Airtex est la solution parfaite à votre décoration murale. Une toile Airtex est plutôt fine, mais très solide et avec une finition mate. En un tour de main, vous transformez un mur ennuyeux en un ornement resplendissant toutes couleurs. Une décoration murale sur mesure et dans votre style.

Caractéristiques techniques générales

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines)
- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 - 4/4) viennent toujours fait en CMJK
- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 150 DPI. Malheureusement, il n'est toujours possible. Pour cette raison, nous utilisons une résolution minimale de 100 dpi. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir des fichiers avec une résolution inférieur à 100 dpi.
- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 10 pt. La lisibilité dépend aussi du type de police que vous utilisez.
- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et Noir additionnés.
- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus grands et pour les textes. Ne l'utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.
- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Concevez votre infographie en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.
- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparences.
- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X-1a:2001
- Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d'impression (printer marks).

Décoration murale

Le matériau: Airtex

Pour la décoration murale, nous vous proposons le matériau Airtex. C'est une toile finement tissée en polyester avec une couche de protection en PVC. C'est très résistant, et grâce à la structure, les impressions sont vraiment très nettes. La toile ne brille pas, et de ce fait, le mur respandit. Le matériau résiste aux rayures, aux rayons UV, est facile à nettoyer et ralentit le feu.

Matériau:	Polyesterdoek met een PVC coating (grijze achterkant)
Poids:	330 gr/m ²
Ignifuge:	dit materiaal beschikt over een b1 certificaat
Impression:	UV-inkten, enkelzijdig (4/0 full color)
Largeur maximale:	310 cm
Longueur maximale:	30 meter lang (let op, bij lengtes groter dan 10 meter wordt het toepassen op wanden een professionele klus)
Finition:	Schoonsnijden
Utilisations:	Tapiserie, décoration de foire, intérieur
Intérieur/extérieur:	Intérieur



Décoration murale

Instructions de montage

De quels ustensiles avez-vous besoin?

- Toile Airtex
- Colle de montage
- Un rouleau et une brosse (pour les coins)
- Une spatule

1. Premièrement, assurez-vous que la surface de posage soit sèche et propre. Cette surface de base ne doit pas être poreuse. (une surface de base est poreuse si elle absorbe l'humidité, vous pouvez vérifier cela facilement avec un peu d'eau). Si la surface de base est poreuse, elle doit donc être traitée en avance avec un produit d'encollage.
2. Utilisez de la colle pour papier peint, appropriée pour l'Airtex. Mélangez la colle avec un bâton. Cette colle ne peut pas être diluée.
3. Assurez-vous que la toile soit enroulée de telle sorte que l'impression peut être déroulée de gauche à droite.
4. Étalez généreusement la colle sur la surface de posage.
5. Commencez alors à installer l'impression sur le mur. Déposez l'impression en haut à gauche sur le mur, et déroulez doucement la toile. Appuyez légèrement sur le haut de la toile.
6. Lorsque la toile est bien positionnée, elle peut être appuyée sur le mur avec la spatule. Travaillez de haut en bas et du milieu vers les côtés.
7. La toile est collée sur votre mur! Assurez-vous que les bords soient bien lisse, et coupez si nécessaire le matériau superflu au niveau des bords. Les restes de colle doivent être enlevés dans l'heure avec un chiffon humide.
8. Laisser sécher.