

8 Améliorations techniques

Ce chapitre contient des modifications apportées au scooter unu pour résoudre des problèmes ou améliorer l'expérience utilisateur.

8.1 B33-solution: Connecter le cadre de siège au cadre du scooter

Raison:

L'ajout de la connexion résout le code d'erreur **intermittent B33** : Échec de l'activation de la batterie. Cette action reliera le siège au cadre, ce qui empêchera les décharges lors de l'ouverture ou de la fermeture du siège.

Des instructions:

Durée	15 min
Étapes de préparation	1.4.1 panneau footrest Retrait de la batterie principale Déconnecter les batteries AUX et CB
Frais	Réparation sous garantie

Matériel:

Dimension du câble	1.5mm ² (AWG 16)
Longueur de câble	620 mm
Couleur du câble	Noir
Type de connexion	Cosse annulaire dentelée noire ou cosse annulaire régulière avec rondelle dentelée à la place
Taille du port	M4
Couleur du connecteur	Noir

Exemple de représentation d'une cosse de câble à anneau denté:



Veuillez acheter tous les matériaux listés, localement. Inclure le reçu et le montant dans la facture à envoyer à accounting@unumotors.com.

1. Connectez la cosse de la charnière du siège au siège comme illustré ci-dessous. L'installation doit être effectuée comme indiqué sur l'image. L'isolation noire rend cette modification moins visible pour les clients.



2. Poser le câble entre le caisson du siège et le panneau latéral. Le panneau latéral n'a pas besoin d'être retiré pour l'installation.
3. Connectez l'autre côté du câble au cadre sous le rail au sol.

