


KitchenAid




GUIDA RAPIDA




PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

01 Rimuovere e lavare il serbatoio dell'acqua e il contenitore per il latte.



02 Accendere la macchina premendo l'interruttore di alimentazione situato sul lato della macchina.




GUIDA RAPIDA

PER INIZIARE

- 01** Per il primo utilizzo, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- 02** Avviare la macchina erogando 4 tazzine di espresso (dopodiché è pronta!).




BEVANDE A BASE DI LATTE O VEGETALI


- 01** Aggiungere il latte o la bevanda vegetale nel contenitore per il latte.




- 02** Inserire un'estremità del tubo del latte nella porta dell'erogatore.



- 03** Inserire l'altra estremità nel contenitore per il latte (KF7, KF8) o in un proprio serbatoio (KF6).



- 04** Scegliere il latte o la bevanda vegetale che si desidera e avviare l'erogazione!




KitchenAid


GUIDA RAPIDA

PERSONALIZZAZIONE

01 Nelle impostazioni della bevanda è possibile personalizzare l'intensità, la temperatura, la corposità e il volume.



02 È possibile scegliere tra una bevanda vegetale o opzioni a base di latte vaccino (sui modelli KF8).




FUNZIONI DEL CONTENITORE PER CAFFÈ IN GRANI

01 Funzione di svuotamento: selezionare **Svuota chicchi** nel menu Pulizia (☑) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



02 Rimuovere il contenitore per caffè in grani: **sbloccare la manopola del contenitore e premere il pulsante di rimozione laterale.**



NOTA: Per informazioni dettagliate, consultare il "manuale utente" e/o la "guida del prodotto" online.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Tutti i programmi di pulizia e manutenzione possono essere selezionati e avviati nel menu Pulizia (☑). Se viene visualizzato un messaggio relativo a un'attività di pulizia, la macchina guiderà l'utente durante la manutenzione.

- **Risciacquo semplice del latte:** dopo aver preparato bevande a base di latte, sul display viene richiesto di risciacquare il montalatte. Questa operazione deve essere eseguita il prima possibile e, al più tardi, prima di spegnere la macchina.
- **Pulizia accurata dal latte:** di tanto in tanto è consigliabile una pulizia più accurata del sistema per latte (mensile).
- **Rimozione del calcare:** quando richiesto, rimuovere il filtro dell'acqua e aggiungere la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
- **Pulizia dell'unità di infusione:** l'unità è rimovibile e può essere pulita mensilmente per mantenere elevate le prestazioni.
- **Filtro dell'acqua:** si consiglia di sostituirlo dopo l'erogazione di 50 L di acqua (4 volte all'anno).

KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.
Tutti i diritti riservati.
Alle rechten voorbehouden.
Todos los derechos reservados.
Todos os direitos reservados.
Med ensamrätt.
Alle rettigheter forbeholdt.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Alle rettigheder forbeholdes.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



KitchenAid