


KitchenAid




SNELSTARTGIDS




VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

01. **Verwijder** het waterreservoir en het melkreservoir en spoel deze schoon.



02. **Zet de machine aan** door op de hoofdschakelaar op het zijpaneel te drukken.




SNELSTARTGIDS

AAN DE SLAG

01. Volg de instructies op het display bij het eerste gebruik.




02. Spoel de machine schoon door 4 shots espresso te zetten (klaar!).




MELK OF PLANTAARDIGE DRANKEN


01. Doe melk of een plantaardige drank in het melkreservoir.




02. Bevestig het ene uiteinde van de melkslang aan de dispenseraansluiting.



03. Plaats het andere uiteinde in het melkreservoir (KF7, KF8) of een eigen reservoir (KF6).



04. Selecteer de optie voor melk of een plantaardige drank en genieten maar!




KitchenAid


SNELSTARTGIDS

PERSONALISERING

01. Bij de instellingen zijn er opties voor Sterkte, Temperatuur, Body en Volume voor de drank.




02. Kies uit de cycli Plantaardig of Zuiveldrank (op KF8-modellen).




KOFFIEBONENRESERVOIR

01. Spoelfunctie: **Selecteer Bonen verwijderen** in het menu Reiniging (☺) en volg de instructies op het display.



02. Het koffiebonenreservoir verwijderen: **Ontgrendel de knop van het koffiebonenreservoir en druk op de verwijderknop** aan de zijkant.



OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding en/of online producthandleiding voor gedetailleerde informatie.

ONDERHOUD EN REINIGING

Alle reinigings- en onderhoudsprogramma's kunnen worden geselecteerd en gestart in het menu Reiniging (☺). Wanneer een reinigingsactiviteit wordt geactiveerd, geeft de machine aanwijzingen.

- **Eenvoudig melk uitspoelen:** Na het bereiden van een drank met melk verschijnt op het display de instructie om de opschuimer te spoelen. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voordat je de machine uitschakelt.
- **Grondig reinigen:** Geregeld (maandelijks) is een meer grondige reiniging van het melksysteem gewenst.
- **Ontkalken:** Wanneer dit wordt aangegeven, moet het waterfilter worden verwijderd en een ontkalkingsoplossing aan het waterreservoir worden toegevoegd.
- **Reiniging van het koffiezetgedeelte:** Dit gedeelte kan worden verwijderd en kan voor de beste prestaties het beste maandelijks worden schoongemaakt.
- **Waterfilter:** Aanbevolen wanneer de machine 50 L water heeft verwerkt (4x per jaar).

KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.
Tutti i diritti riservati.
Alle rechten voorbehouden.
Todos los derechos reservados.
Todos os direitos reservados.
Med ensamrätt.
Alle rettigheter forbeholdt.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Alle rettigheder forbeholdes.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



KitchenAid