


KitchenAid




SNABBSTARTSGUIDE




FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

01 Ta bort och tvätta vattenbehållaren och mjölkbehållaren.



02 Slå på maskinen genom att trycka på huvudströmbrytaren som sitter på maskinens sidopanel.




SNABBSTARTSGUIDE

KOM IGÅNG

01 Följ anvisningarna på skärmen första gången du använder maskinen.




02 Förbered maskinen genom att göra och tömma 4 koppar espresso (redo!).




MJÖLK- ELLER VÄXTBASERADE DRICKER


01 Tillsätt mjölk eller en växtbaserad dryck i mjölkbehållaren.




02 Sätt i en ände av mjölkslangen i fördelarporten.



03 Sätt i den andra änden i mjölkbehållaren (KF7, KF8) eller din egen behållare (KF6).



04 Välj önskad mjölk- eller växtbaserad dryck och njut!




KitchenAid

SNABBSTARTSGUIDE

ANPASSNING

- 01 I inställningarna för dryck kan du anpassa styrka, temperatur, fyllighet och volym för drycken.



- 02 Välj mellan cyklerna växtbaserad dryck eller mjölkbaserad dryck (på KF8-modellerna).




BÖNTRATTENS FUNKTIONER

- 01 Tömningsfunktionen: Välj **Tömma bönor** på menyn Rengöring (☑) och följ instruktionerna på skärmen.



- 02 Ta bort böntratten: Lås upp vredet till böntratten och tryck nedåt på knappen för borttagning av sidan.



OBS! Mer information finns i användarhandboken och/eller produkthandboken online.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Alla rengörings- och underhållsprogram kan väljas och startas på menyn Rengöring (☑). Maskinen meddelar och vägleder dig genom underhållet när rengöring föreslås.

- **Enkel mjölksköljning:** När du har gjort mjölkbaserade drycker visas en instruktion på skärmen om att skölja skummaren. Du bör göra detta så snart som möjligt, men senast innan du stänger av maskinen.
- **Djuprengöring av mjölksystem:** Ibland kanske du vill ha en mer grundlig rengöring av mjölksystemet (varje månad).
- **Avkalkning:** När du uppmanas till det tar du bort vattenfiltret och tillsätter avkalkningsmedel i vattenbehållaren.
- **Rengöra bryggenheten:** Enheten kan tas bort och rengöras varje månad för att bibehålla bästa prestanda.
- **Vattenfilter:** Rekommenderas när 50 l vatten har runnit igenom maskinen (4 gånger per år).

KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.
Tutti i diritti riservati.
Alle rechten voorbehouden.
Todos los derechos reservados.
Todos os direitos reservados.
Med ensamrätt.
Alle rettigheter forbeholdt.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Alle rettigheder forbeholdes.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



KitchenAid